

## Bosch WGH244MH0 | weiss

Artikelnummer 18790



### Produkt-Highlights

- **20% effizienter als die beste Energieeffizienzklasse A**
- **Mini Load:** schnelles und effizientes Waschen von Einzelteilen
- **Iron Assist:** reduziert Knitterfalten bis zu 50%
- **Home Connect:** smart vernetzte Hausgeräte erleichtern den Alltag
- **Fleckenautomatik:** entfernt 16 der hartnäckigsten Flecken ohne Vorbehandlung

### Produkttyp

- Bauart: Stand-Waschmaschine

### Energieeffizienz / Verbrauchswerte

- Energy Label Version: 2019/2014
- Energieeffizienzklasse: A
- Energieeffizienzspektrum: Spektrum [A bis G]
- Schleudereffizienzklasse: B
- Restfeuchte nach dem Schleudervorgang: 53 %
- Programmdauer des Eco-Programms: 228 Min.
- Betriebsgeräusch Schleudern: 70 dB(A)
- Geräuschemissionsklasse: A
- gewichteter Wasserverbrauch pro Betriebszyklus (Waschen): 50 l
- gewichteter Energieverbrauch pro 100 Betriebszyklen: 40 kWh

### Ausstattung & Technik

- Fassungsvermögen Wäsche: 9 kg
- U/Min. in der max. Schleuderstufe: 1400 Upm
- Trommel-Ausführung: Edelstahl-Trommel
- Display-Typ: TFT-Display

- Restzeitanzeige
- Handwasch-Programm für Wolle
- steuerbar über Smartphone/Tablet
- Updatemöglichkeit zur Programmaktualisierung
- Wasser-Sicherung: Wasser-Stopp
- Flüssigwaschmitteleinsatz
- Schaumerkennung
- Anzeige für überdosiertes Waschmittel
- autom. Wasserdosierung nach Füllmenge
- Dampffunktion
- Kurzprogramm
- Outdoor/Imprägnieren
- Programmende vorwählbar
- Spülstop
- Kindersicherung
- Start-/Pause-Taste
- Kurz- / Zeitspar-Taste

- Taste zur Drehzahlreduzierung
- Vorwäsche-Taste
- Wahlmöglichkeit "Ohne Schleudern"
- Unwucht-Korrektur-System beim Schleudern

### Gehäuseeigenschaften

- Höhe: 84,50 cm
- Breite: 59,80 cm
- Tiefe: 59 cm
- Gewicht: 73,50 kg
- Breite mit Verpackung: 65 cm
- Höhe mit Verpackung: 88 cm
- Tiefe mit Verpackung: 68 cm
- Gewicht mit Verpackung: 74,50 kg
- Farbe: weiß

### Händler-Kontakt Daten:

bruno maier  
Wiesentalstr. 32  
79618 Rheinfelden-Minseln  
07623 5171  
hifimaier@t-online.de  
www.iq-bruno-maier.de

### Ihr Ansprechpartner:

Bruno Maier  
m.koch-maier@bruno-maier.de

### Unsere Öffnungszeiten:

Montag 08:30 - 12:00  
Dienstag 08:30 - 12:00  
Donnerstag 08:30 - 12:00 / 15:00 - 18:00